

- insertion des piles (ne sont pas inclus dans la livraison)
- déplacer le gateway respectif selon son mode d'emploi dans le mode de programmation:
 - > Capteur/Détecteur -> Mouvement -> FS20
- appuyez la touche 2 sur le clavier du FS 20 PIRI-2 pour apprendre le signal au gateway
- ainsi le FS20 PIRI-2 est prêt avec le réglage d'usine

